商品開発の参考のため、アンケートにご協力をお願い致します。
スマートフォンからは右側の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。
商品コード：209300
パソコンからはこちらにアクセスしてください。
http://girls.channel.or.jp/member/researches/
※通信料などはお客様のご負担となります。
※アンケート回答は予告なく締め切らせていただくことがございます。

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22
ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・年末年始を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせ「Web相談センター」
URL: http://www.bandai.co.jp/support/

≪商品・修理品送付先≫
バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0208　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・年末年始を除く）
電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。
Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

©BANDAI,WiZ
BANDAI 2017 MADE IN CHINA
対象年齢6才以上

⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、コイン電池を飲み込んだとき、コイン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●コイン電池の交換は保護者の方が行ってください。●コイン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●コイン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

くちにいれない

《使用上の注意》
●セットされている電池はテスト用です。液晶画面表示が見えにくくなったらコイン電池（CR2032）1個を交換してください。
●取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●誤動作した場合は、リセット操作をしてください。
●本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
●透明カバーは包装部材ですので開封後はすぐに捨ててください。
●本製品を軟質塩ビのソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
●誤使用によるデータ消失については補償いたしかねますのでご了承ください。
●時計精度　日差±10秒以内

※本製品は1996年発売当時のプログラムを再現しています。

電池交換のしかた

電池が消耗して液晶画面が見えにくくなってきたら電池交換をしてください。



①図のように本体裏面のネジを取り、電池フタをはずしてください。

②消耗した電池を取り出し、新しいコイン電池（CR2032）1個を⊕⊖を間違えないようにセットします。

③ツメを押しこんで電池フタを閉じてからネジを止めます。

④裏面①のように、リセット操作をして時計合わせをすると、たまごが約5分後に割れてたまごっちが生まれます。

こんな時にはリセット操作をしてください。

（操作方法については裏面①を見てネ）

★初めて遊ぶ時や、電池交換をした時。
★本体が強いショックを受けるなどで全ての機能が働かなくなったり、画面の状態がおかしい時。
★育てている途中で新しいたまごからやり直したくなった時。
※リセットスイッチはとがった物やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでネ。

ボールチェーンのつけ方・はずし方

つけ方　図のようにチェーンの端をパーツのみぞにひっかけて、左右にまっすぐ引っぱるとチェーンがつながります。





はずし方　図のようにパーツの上下をチェーンごと指でつまんで、力を入れるとはずれます。


たまごっち成長図
アナタのたまごっちはどのたまごっちにそだつカナ…
?
?
?
?
ベビーっち
こどもっち
アダルトっち

ナント!!

この研究レポートを図のようにじゃばらに折ると、かわいいミニブックになるよ！



㊗20しゅーねん！

たまごっち®

研究レポート

たまごっちとはハカセとミカドが発見した謎につつまれた生物である…。

★成長する途中で何度か変身スル
★育てられ方で姿、性格、寿命までかわるらしい…。

①～⑥の順によんでネ

① たまごっちを育てる前に



1 本体側面の絶縁シートを抜きます。（ピーッと音が鳴ってたまごが割れます）
スタート

2 〔リセット操作〕本体裏側のリセットスイッチを細い棒で押します。（ピーッと音が鳴ります）
※リセットスイッチはとがった物やエンピツ、シャープペンの芯などで強く押さないでネ。
しっかりネ

3 時計合わせをします。

0:00
AM　SET

まず…Bボタンで時計SET画面にします。Aボタンで時間、Bボタンで分を合わせたら、Cボタンで決定します。
次に…Bボタンでたまごっち表示画面に戻します。（他の時計操作については⑥を見てネ）
ヨシデネ



4 約5分後にたまごっちが誕生！

※時計合わせをしないとたまごっちは誕生しないよ!!
※たまごっちが生まれるまで時計・リセット以外の操作はできません。

② たまごっちが生まれたら

たまごっちがピーピー鳴いて呼びかけてきたら、おせわマークを選んでおせわしてネ。

おせわマークを選ぶ時は、

Aボタンで選択
Bボタンで決定
Cボタンでキャンセル
……で操作できるよ！

たまごっちが何を言っているのか知りたい時は、おせわマークの「チェックメーター」を見てネ！
（チェックメーターについては③を見てネ）

③ おせわのしかた（おせわマーク説明）

※たまごっちがピンチの時は、全てのおせわ操作はできません。
※おせわマークの点灯を消したい時はCボタンを押してください。



食事　マークを選択・決定したら、「ごはん」か「おかし」をAボタンで選択してBボタンで決定して与えてネ。

でんき　マークを選択・決定したら、「おん」か「おふ」をAボタンで選択してBボタンで決定してネ！たまごっちが眠り始めてサインを出したら、でんきを「おふ」にしてあげよう。（たまごっちが眠ると、でんき・チェックメーター以外のおせわはできないヨ）

トイレ　たまごっちがうんちをしたら マークを選択・決定して流してネ！（うんちをためると病気のもとだよ）



ごきげんアップゲーム　マークを選択・決定すると、たまごっちと遊べるヨ！AボタンかBボタンを押してネ。押したボタンとたまごっちの止まった向きが同じならOK！5回勝負でたまごっちが勝つとごきげんがよくなるよ。（Cボタンでキャンセルしない限りゲームは続くよ）

5回戦後結果▼
2VS3

注射　ドクロマークが出たら病気のサイン。マークを選択・決定して、ドクロマークが消えるまで治療してね。

しつけ　たまごっちがわがままサインを出したら、マークを選択・決定してたまごっちをしかってあげよう。（わがままサインについては④を見てネ）

よびだしサイン　たまごっちがアナタに呼びかけると マークが点灯するよ。点灯している間にお世話してあげてね。

チェックメーター

マークを選択・決定したら、Aボタン（またはBボタン）を押すと、たまごっちのその時の「年齢・体重」「しつけ」「おなか」「ごきげん」のメーターが画面に出てきます。Cボタンを押すとたまごっち表示画面に戻るヨ。

★年齢・体重チェック
たまごっちの成長ぐあいが数字でわかるよ。

★しつけ（よい子度）チェック
メーターが右に伸びるほどよい子に育っている証拠！

★ごきげん・おなかチェック
ハートの数は4つ。初めは不満足の状態からスタートだよ。黒いハートがふえるほど満足度が上がるよ。



④ 育て方のポイント

たまごっちをよい子に育てるには、たまごっちのサインにまめにこたえて世話をしてやることじゃ！そしてもうひとつ！たまごっちがわがままサインを出した時、きちんとしかって「しつけメーター」を上げてやることじゃ！

こんな時はわがままサイン

オナカスイタ
ワガママヨ!!

★おなか・ごきげんが満足なのに呼びかけてくる時。
★おなかが不満足なのに食事しない時。
★ごきげんが不満足なのにゲームしない時。
※わがままサインの時にしつけマークを選択・決定するとたまごっちが反省して音を出すよ。
（わがままサインの時以外にしつけマークを選択・決定しても音はしないよ）

⑤ たまごっちが死んでしまったら

Cボタンを押すとたまごっちが何才まで生きたのかが表示されます。もう一度Cボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。新しいたまごを育てたい時は、AボタンとCボタンを同時に押してネ。新しいたまごが画面に現れ、約5分後に次のたまごっちが生まれるヨ！

⑥ 時計操作

★時計を見たい時
おせわマークが点灯していない状態でBボタンを押すと、時計画面になります。もう一度Bボタンを押すと、たまごっち表示画面に戻ります。

★時計を直したい時
Bボタンを押して時計画面にし、AボタンとCボタンを同時に押すと、時計SET画面になります。その後は①の時計合わせと同じです。

音のON/OFF
たまごっち表示画面の時に、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、ピッと鳴ってONとOFFが切り替わります。

※たまごっちがピンチの時は時計操作・音のON/OFF切り替えはできません。